Notice de montage d'éléments obliques Lakal-Vario

1.

Dévisser les vis et retirer la trappe de révision du caisson.

2.

Emboîter la coulisse longue sur le tenon d'emboîtement.

⚠ **Attention ! Ne pas couper le joint qui dépasse. Il sert de guide dans le caisson.**



3.

Fixer la coulisse longue au tenon d'emboîtement avec une vis à fente.



4.

Emboîter la coulisse courte.
Vérifier que le passage entre la coulisse et le tenon est plan et sans bavure. Le cas échéant enlevez les bavures avec une petite lime afin de garantir un passage propre du tablier.

5.

Percer le trou de passage du câble et disposer l'élément avec les coulisses devant la fenêtre.
Couper et retirer complètement l'adhésif de sécurité sinon les lames ne peuvent pas coulisser.



6.

Ajuster les coulisses au niveau à bulle.
Vérifier une fois encore les distances supérieures et inférieures des coulisses.

7.

Visser les coulisses.

⚠ **Attention ! Veiller impérativement à ne pas endommager le cordon extenseur dans la coulisse longue lors du perçage ou du vissage !**

8.

Accrocher l'extrémité du tablier avec la bande caoutchouc au tablier. Insérer à nouveau le tablier dans le caisson..



9.

Introduire la came du guidage dans le guide-tablier et insérer le tablier avec précaution dans les coulisses.

☞ **Lors de la descente, veillez à ce que les nipples noirs des lamelles (sur le côté haut) coulissent tous sur le guide-tablier.**
Régler éventuellement les interrupteurs de fin de course supérieurs et inférieurs selon la notice du fabricant du moteur.

LAKAL®

VOLETS ROULANTS,
PORTES DE GARAGE ET PORTES INDUSTRIELLES

LAKAL - KARL ACHENBACH GMBH & CO. KG
Zinzinger Straße 11 - D-66117 SAARBRÜCKEN Tél.: +49 681 92609-0 Fax : +49 681 582401
info@lakal.fr - www.lakal.fr