

Rollo für Fenster PRF3/1





Montage- und Bedienungsanleitung


Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden!











Bedienung / Motoreinstellungen
Die Bedienung erfolgt je nach Ausführung des E-Motors mit elektrischen Taster/Schalter oder mit Funk- bzw. Funkhandsender.
Bedienung mit Taster/Schalter:
Zur Motoreinstellung verwenden Sie die Einstellanleitung für Elektromotoren.

Bedienung mit Funk- bzw. Funkhandsender:
Zur Motoreinstellung verwenden Sie die Einstellanleitung Funkmotor für Elektromotoren.

Reinigung, Pflege und Wartung

Verschmutzungen nur mit Wasser und milden Reinigungsmitteln entfernen.