

# Notice d'utilisation et d'entretien

Recommandations pour une longue durée d'utilisation des volets roulants

## Remarques importantes

01



Lisez attentivement cette notice avant la première utilisation et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité. Tout dommage découlant du non-respect des consignes de la notice d'utilisation et d'entretien entraîne l'annulation de la garantie. Conservez soigneusement ce document jusqu'à l'élimination du produit. Si vous vendez ce produit, fournissez également la notice, elle contient des instructions d'entretien et de maintenance.



Ce volet roulant a été fourni et monté par des professionnels des secteurs des volets roulants et de la protection solaire. Seul un technicien compétent formé à cet effet peut réaliser les réparations et le démontage. N'effectuez aucune modification sur le produit vous-même. Cela compromettrait l'utilisation en toute sécurité.



Les illustrations ci-après sont fournies à titre d'exemple. Ces consignes sont également valables pour d'autres modèles de volets roulants électriques ou manuels. Vous trouverez de plus amples informations dans la notice de montage ou dans les consignes fournies avec les éléments de commande.

### Activation garantie 7ans Somfy motorisation RS100io solaire




## Consignes de sécurité générales

02


### Utilisation en cas de mauvais temps

- ⚡ En cas de vent fort, fermez les fenêtres. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air pendant votre absence.
- ! Les volets roulants fermés ne peuvent pas résister à toutes les sollicitations du vent si les fenêtres sont ouvertes.
- ⚠ La classe de résistance au vent indiquée ne peut être garantie qu'avec les fenêtres fermées.




### Utilisation en cas de chaleur

- ⚡ Si vous utilisez vos volets roulants comme une protection contre les rayons du soleil, nous vous recommandons de ne pas les fermer complètement de manière à garantir une ventilation.
- ⚠ Les volets roulants PVC sont d'autant plus exposés au risque de déformation.




### Utilisation par temps froid

- ⚡ En cas de gel, le volet roulant peut geler et rester bloqué. Évitez toute manipulation brusque et n'ouvrez pas ou ne fermez pas le volet s'il est pris dans la glace.
- ⚡ Vous pourrez à nouveau utiliser le volet après le dégel.




### Mauvaise manipulation

- ! Ne poussez jamais le volet roulant vers le haut cela pourrait le détériorer.




**Parcours du volet roulant**


- ⚡ Le parcours du volet roulant ne doit pas être entravé.
- ! Veillez à ce qu'aucun obstacle ne se trouve dans la zone de parcours du volet roulant.

**Utilisation non conforme**

- ! N'ajoutez aucun poids supplémentaire sur le volet.

**03 Consignes spéciales pour les volets roulants électriques****Accès limité aux éléments de commande**


- ! Ne laissez pas les enfants jouer avec des éléments de commande tels que télécommande ou commutateur du volet roulant.
- Conservez la télécommande hors de portée des enfants.

**Recommandations pour l'hiver**


- ! S'il risque de geler, éteignez la fonction automatique.
- ⚡ **Exception :** moteurs de volets roulants équipés d'une protection contre les surcharges ou d'un dispositif de détection des entraves.

**Volets roulants automatiques de portes de balcon et de terrasse**

- ! Si un volet roulant relié à un dispositif automatique est installé sur votre balcon ou votre terrasse et s'il constitue le seul accès, vous pourriez être enfermé dehors.
- ⚡ Afin d'éviter cette situation, éteignez la fonction automatique, en cas d'utilisation du balcon ou de la terrasse.

**Utilisation avec le commutateur, la télécommande et la commande automatique**

- ! Veuillez respecter impérativement les consignes fournies par le fabricant du dispositif de commande.

**04 Consignes spéciales pour les volets roulants manuels**

- ⚡ En cas de fonctionnement manuel des volets roulants, il existe deux possibilités d'utilisation soit à manivelle, soit à sangle.
- Veillez impérativement respecter les consignes de sécurité suivantes pour les deux types d'utilisation.
- Dans le cas de la sangle, celle-ci s'enroule automatiquement dans l'enrouleur. Guidez la sangle vers le haut et ne la lâchez jamais jusqu'à la fermeture complète du volet.


- ! Dans le cas de la manivelle, lorsque le volet roulant est complètement ouvert ou fermé, n'essayez pas de continuer à tourner la manivelle en forçant.

**Ouverture/fermeture avec une sangle**

- ✦ Ralentissez le mouvement avant l'ouverture complète du volet roulant afin qu'il ne heurte pas brusquement en haut.


Ralentissez le mouvement avant la fermeture complète du volet roulant.

- ! Évitez toute secousse lorsque vous utilisez la sangle.



- ✦ Tirez la sangle régulièrement et verticalement du haut vers le bas ou depuis l'enrouleur et ne la lâchez pas jusqu'à l'ouverture ou la fermeture du volet.


- ✦ Ne tirez pas la sangle sur le côté, cela pourrait entraîner une usure anormale et la sangle pourrait se vriller, ce qui provoquerai des dysfonctionnements.

**Ouverture/fermeture avec une manivelle**

- ! Ralentissez le mouvement avant l'ouverture complète du volet afin qu'il ne heurte pas brusquement en haut.

Ralentissez le mouvement avant la fermeture complète du volet.

Dès que vous sentez une résistance, arrêtez de tourner la manivelle.




- ✦ N'inclinez pas trop la manivelle, cela rend l'utilisation plus difficile et entraîne une usure anormale.

**Entretien et nettoyage****Nettoyage**

- ✦ Afin de garantir une utilisation de longue durée, nous vous recommandons de nettoyer régulièrement les surfaces du volet roulant.

- ! Enlevez la poussière ou les corps étrangers dans les coulisses. Pour le nettoyage des surfaces, utilisez un nettoyant standard du commerce approprié.


**Entretien**

- ! Contrôlez régulièrement le volet roulant et les éléments de commande afin de repérer les signes d'une usure ou de détériorations et afin de vérifier la résistance du volet.

- ⚠ L'inspection et la maintenance des pièces électriques doivent être réalisées par des sociétés spécialisées.

Seul un technicien compétent formé à cet effet peut réaliser les autres opérations de maintenance, telles que le réglage des positions finales.

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine.



- ⚠ N'utilisez pas les volets roulants lorsqu'une réparation est nécessaire !

- ! Enlevez, en particulier, la poussière et les particules abrasives (telles que le sable, le calcaire, le sel, etc.) des lamelles. Utilisez un pinceau à poils souples pour enlever les dépôts incrustés sur et entre les lamelles. Le cas échéant, nettoyez le tablier, les rails et le coffre à l'aide d'un chiffon humide ou lavez avec de l'eau.
  - ! Ne nettoyez pas les volets avec de l'eau par temps de gel car ils risqueraient de geler.
  - ! Pour nettoyer, utilisez uniquement un chiffon doux et n'employez en aucun cas des produits abrasifs ou agressifs. L'utilisation de nettoyeurs haute pression et de nettoyeurs vapeur est déconseillée.
  - ! Le couvercle du caisson des volets roulants est une trappe de visite destinée à l'entretien et à la révision. C'est pourquoi il doit toujours être accessible.
  - ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages découlant d'une mauvaise accessibilité à la trappe de visite.
- ! Tant que les fenêtres ne sont pas installées dans les nouvelles constructions, il ne faut pas fermer les volets roulants.
  - ! Le premier montage des éléments de commande en ordre de marche est inclus dans la prestation des services. Les éventuels éléments de commande ou pièces enlevés ou démontés par un autre artisan seront remontés par votre spécialiste uniquement contre rémunération.
  - ! En ce qui concerne les dispositifs électriques, utilisez uniquement d'autres commutateurs et des appareils de contrôle que ceux que nous recommandons après nous avoir consultés. Dans le cas contraire, nous ne fournissons aucune garantie.
  - ! Il est strictement interdit de graisser les lames et les coulisses.



LAKAL GmbH  
Am Pitzberg 2  
66740 Sarrelouis - Allemagne

Tél. +49 6831 8948-350  
Fax +49 6831 8948-9495

commandes-service@lakal.fr  
www.lakal.fr

Les contenus textuel et graphique de cette documentation ont été élaborés avec le plus grand soin. Nous déclinons toute responsabilité pour toutes les erreurs éventuelles et les conséquences en découlant.